

# DVR para Optimum TV.

Una guía para ver televisión en tus  
propios horarios.


**optimum.**

[optimum.net](http://optimum.net)

# Todo lo que necesitas saber sobre tu DVR.

## Estas funciones garantizan que puedas ver tus programas favoritos en tus propios horarios.

- Graba un programa mientras ves otro en un canal distinto.
- Graba dos programas al mismo tiempo mientras ves otro que ya grabaste.
- Graba y almacena hasta 100 horas de programación en definición estándar (SD) o hasta 24 horas en alta definición (HD).
- Pausa un programa en vivo, retrocede, reproduce nuevamente una parte del programa y avanza rápido para alcanzar la transmisión en vivo del programa.
- Disfruta de dos programas en vivo al mismo tiempo con la función Picture-In-Picture (Imagen Superpuesta, PIP).
- Administra tu DVR, programa grabaciones y mucho más en **optimum.net/dvr** o con la Optimum App.



## Tu control remoto de Optimum TV, botón por botón.

El control remoto te permite acceder a tu DVR y a la función PIP. De modo que puedas administrar tus grabaciones con sólo presionar un botón o ver dos programas en vivo a la vez con la función PIP.



### Las FLECHAS y PAGE (Página):

Busca las opciones en pantalla.



### SETTINGS (Configuraciones)

Ve o cambia la configuración.



### SEL (Seleccionar):

Realiza la acción seleccionada.



### GUIDE (Guía):

Ve tu guía de programación.



### iO:

Ve tu menú principal.



### INSTANT REPLAY (REPETICIÓN AL INSTANTE):

Reproduce algunos segundos anteriores de un programa.



### DVR:

Accede a tu DVR y ve la lista de tus programas grabados.

Si tienes Multi-Room DVR sintoniza el Canal 1001 para acceder a las grabaciones.



### LIVE

#### LIVE (En vivo):

Ve un programa en vivo luego de una pausa.



#### REWIND (Retroceder), PLAY (Reproducir), FAST-FORWARD (Avanzar rápido), STOP (Detener) y PAUSE (Pausar)

Controla el programa desde la pantalla principal.



#### ON-OFF (Encendido-Apagado):

Abre o cierra la ventana PIP. Aparecerá en una esquina de tu pantalla de televisión cuando esté encendida.



#### SWAP (Intercambiar):

Intercambia el programa que se está reproduciendo en la ventana PIP a la pantalla principal.



#### MOVE (MOVER):

Mueve la ventana PIP a otra esquina de la pantalla principal.



#### CH+ (Canal siguiente) y CH- (Canal anterior):

Cambia el canal en la ventana PIP.

## Graba.

**¿Te gusta lo que estás viendo? Graba el programa mientras lo ves.**

- 1 Presiona **REC** en tu control remoto para ir a Recording Options (Opciones de grabación).
- 2 Utiliza las **FLECHAS** para resaltar “Record” (Grabar) y presiona **SEL** para iniciar la grabación de inmediato.

**Note:** Puedes ver que se está grabando un programa cuando aparece un punto rojo junto al nombre del programa en la guía de programación.

**Graba un programa futuro directamente desde la guía de programación de inmediato.**

- 1 Presiona **GUIDE** (Guía) en el control remoto.
- 2 Utiliza las **FLECHAS** para resaltar el programa que quieras grabar y presiona **REC** para ir a Recording Options.
- 3 Resalta “Record” y presiona **SEL** para programar la grabación.

## Ve.

**Mirar tus grabaciones es tan fácil como contar hasta tres.**

- 1 Presiona **DVR** en tu control remoto para acceder a Recorded List.
- 2 Utiliza las **FLECHAS** para resaltar el programa que deseas ver y presiona **SEL** para ver las opciones.
- 3 Resalta “Play” (Reproducir) y presiona **SEL** para empezar a ver un programa.


## Administra y elimina.

**Asegúrate de tener el espacio necesario para grabar todos tus programas favoritos.**

- 1 Presiona **DVR** en tu control remoto para acceder a Recorded List.
- 2 Presiona **B** para ver las Preferences (Preferencias). En la esquina superior izquierda, verás el porcentaje del espacio de grabación que se está utilizando y cuántas grabaciones tienes.

**¿Terminaste de ver? Elimina lo que has visto para abrir espacio de grabación.**

- 1 Presiona **DVR** en tu control remoto para acceder a Recorded List.
- 2 Utiliza las **FLECHAS** para resaltar el programa que deseas eliminar y presiona **SEL** para ver tus opciones.
- 3 Resalta “Erase” (Borrar) y presiona **SEL**.
- 4 En el menú “Confirm Erase” (Confirmar eliminación), presiona **A** para borrar o **C** para cancelar.



## Preferencias y opciones de grabación.

Si disfrutas organizando las cosas a tu modo, esta es tu oportunidad de hacerlo. DVR para Optimum TV te brinda la posibilidad de personalizar tus grabaciones. Mientras grabas un programa puedes cambiar las siguientes opciones:

**Grabar episodios:** Sabemos lo importante que es estar al día con tus series favoritas y con las que están de moda. Con “Record”, puedes simplemente elegir “This episode only” (Únicamente este episodio) o “Series”, Cuando elijas “Series”, deberás indicar cuántos episodios deseas grabar. También es fácil elegir el tipo de episodio que deseas grabar. Esta preferencia está configurada actualmente como “All episodes” (Todos los episodios).

**Formatos de imagen:** Podrás configurar las opciones de grabación o “Playback” (Reproducción) según los tipos de televisores que tengas. Los televisores HDTV pueden reproducir en HD o SD, mientras que los televisores que no son HDTV sólo pueden reproducir en SD.

**Hora de inicio y detención:** ¿El partido que estás viendo se va a extender? Ahora, las horas de “Start” (Inicio) y “Stop” (Detención) están configuradas a “On time” (A la hora) y coinciden con el horario de la guía de programación. Puedes ajustar esas horas según tu preferencia para que nunca te pierdas ni un segundo del partido.

Además, puedes personalizar tu experiencia de DVR para grabaciones futuras. Para configurar tus preferencias predeterminadas, presiona **DVR** y luego presiona **B** en tu control remoto. Aparecerá una lista de opciones que pueden personalizarse y configurarse como predeterminadas para tus programas individuales o series.

## Preguntas frecuentes.

Estas son respuestas a algunas preguntas frecuentes:

### ¿Cuánto puedo retroceder un programa en vivo?

La cantidad de tiempo depende del tiempo que has sintonizado un sólo canal. Cada vez que cambias de canal, se almacena automáticamente una nueva copia en el grabador integrado. Esta copia guarda hasta la última hora de programación. Por ejemplo, si estuviste viendo el mismo canal durante 15 minutos, puedes retroceder esos 15 minutos del programa en el canal que has estado viendo.

### Si sintonizo un programa desde el principio, ¿debo retroceder hasta el principio para grabar todo el programa?

No. Si sintonizaste el programa desde el principio, sólo presiona **REC** en cualquier momento del programa para grabarlo completo. DVR para Optimum TV retrocederá y grabará automáticamente hasta una hora de la programación actual. La grabación se detendrá automáticamente cuando el programa termine.

### ¿Se aplicarán también los Controles Parentales de mi guía de programación a las grabaciones de mi DVR para Optimum TV?

Sí. Si bloqueas programas según el canal o su censura en el menú de General Settings (Configuraciones Generales), esas configuraciones se aplicarán también a las grabaciones de tu DVR para Optimum TV. Por ejemplo, si decides bloquear todos los programas aptos para mayores de 18 años en el menú General Settings, estos se grabarán, pero no podrás verlos sin ingresar la contraseña (PIN) correcta.

### ¿Puedo acceder a las grabaciones de mi Multi-Room DVR en mi caja de cable con DVR?

Sí. Simplemente, sintoniza el canal 1001 para acceder a tus grabaciones. De lo contrario, cuando presiones DVR sólo podrás acceder a las grabaciones almacenadas localmente en tu DVR.

## Estamos a tu disposición para ayudarte.

Comunícate con nosotros durante las 24 horas, los 7 días de la semana:



**optimum.net/support** Encuentra respuestas a las preguntas frecuentes, tutoriales útiles y todas las formas de contactarnos para obtener ayuda.



**Explora Optimum en el canal 904 y Optimum Channel en el canal 14** Información sobre tu cuenta, tutoriales sencillos, y más información sobre nuestros servicios, productos y programación.



**optimum.net/chat** Conversa en línea de forma instantánea con expertos de Optimum las 24 horas, los 7 días de la semana.



**optimum.net/emailus** Envíanos preguntas para obtener ayuda personalizada de un experto de Optimum.



**facebook.com/Optimum** Dale me gusta a nuestra página para unirte a una conversación o inicia la tuya propia.



**@OptimumHelp** Envía por Twitter tus preguntas. Estamos aquí para ayudarte #HereToHelp.



**youtube.com/Optimum** Descubre nuestra lista de tutoriales.

DVR se encuentra disponible a un cargo mensual adicional. Requiere una caja de cable digital con capacidad para DVR. Para más información visitar [optimum.com/dvr](http://optimum.com/dvr). Se aplican cargos por equipos. Para poder programar su DVR en línea, debe suscribirse a DVR para Optimum TV y a Optimum Online. También se necesita una identificación válida de Optimum para poder acceder al sitio web. Facebook es una marca comercial registrada de Facebook Inc. y Twitter es una marca comercial registrada de Twitter Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de sus respectivos dueños. Puede que no todos los servicios y canales estén disponibles en todas las áreas. Optimum, la familia de marcas Optimum y los logotipos de Optimum son marcas comerciales registradas de CSC Holdings, LLC. ©2014 CSC Holdings, LLC.